


大岡山劇場 アドレス表

灯体名	DMX	アドレス	備考
Dimmer		1.3	下手オク フルネル
		1.4	中オク フルネル
		1.7	上手オク フルネル
		1.10	下手マエ フルネル
		1.11	中マエ フルネル
		1.12	上手マエ フルネル
		1.16	下手CL 凸レンズ
		1.17	上手CL 凸レンズ
		1.18	中CL 凸レンズ
		1.20	上手ステージ PAR
		1.21	下手ステージ PAR
		1.22	前SS PAR
		1.23	客電 凸レンズ
		1.24	客電 PAR
Stealth Wash Zoom	16DMX	1.41	ムービング
		1.57	ムービング
		1.73	ムービング
		1.89	ムービング
		1.105	ムービング
		1.121	ムービング
		1.137	ムービング
COB Cannon Wash	6DMX	1.170	LED PAR
		1.176	LED PAR
		1.188	LED PAR
		1.194	LED PAR
Rollbar T12	10DMX	1.400	下手SS
		1.410	上手SS
Dotz PAR	9DMX	2.1	LED PAR
		2.10	LED PAR
		2.19	LED PAR
		2.28	LED PAR
BLINDER II	1DMX	2.55	目潰し
		2.56	目潰し
E3 SPOT	18DMX	2.352	ムービング ゴボあり
		2.370	ムービング ゴボあり
		2.388	ムービング ゴボあり
		2.406	ムービング ゴボあり
Quad Phase	4DMX	2.501	ビーム
smoke (dimmer)	1DMX	2.511	スモーク
Antari水性		2.512	スモーク

大岡山劇場 常設仕込み図



Key



E3 SPOT



Stealth Wash Zoom



Quad Phase



COB cannon Wash



Dotz PAR



Rollbar T12



BLINDER



フレネル




凸レンズ



PAR

大岡山劇場 回路図



※T字回路になります

※直回路ABCもありますが、LEDの主電源のため、触れないでください

※回路を変更した場合、現状復帰が必須となります